



Размеры посадочного отверстия



Тип А



Тип В

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием. Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

| Сердцевины | | | | | Покрытие [С] | | | |
|------------|-----|--------------------|----|----|--------------|--------|----------|----------|
| КW6 | КW8 | КW8-3 | T8 | T9 | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| | | | | | 01 | 02 | 04 | 05 |
| ТИП ЗАМКА | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | МАТЕРИАЛ | | | |
| M22SP | | Корпус, сердцевины | | | Замак5 | | | |
| | | Язык | | | Сталь - цинк | | | |

Как заказывать: M22SP — А — КW8 — H.G — С — 90

Тип замка _____

Тип корпуса _____

Тип сердцевины _____

Размер языка (1C-7 - 1C-20) _____

Покрытие _____

Угол оборота (90°, 180°) _____

* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 38, (стр. 1C-7 - 1C-20)